


Zur fachgerechten Erstellung  
des Bohrbildes auf dem Fahrzeugdach.

**ACHTUNG!**  
Bitte nicht durchbohren!  
Nur zum Ankörnen  
mit Bohrer Ø2,5mm nutzen!

For professional preparation of the  
drilling pattern on the vehicle roof.

**ATTENTION!**  
Do not drill through!  
Use only for punch marking  
with drill Ø2,5mm!

OmPlecs-TOP 200 AMR 900-B -4- ST MIMO (100-58-10-01.41)  
OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- Triple LTE (100-58-10-02.7)  
OmPlecs-TOP 200 AMR 1500 B L1/L2 H3 (100-58-17-02.4)  
OmPlecs-TOP 200 AMR MF-06 -3- (100-58-80-03)

Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen:		Oberfläche:		Artikel-Nr.:  MO-200.028		Maßstab: 1 : 2		Gewicht:	
				Werkstoff:  AlMg3		Benennung:  Montagehilfe / Installation aid Anreißschablone / marking template		 <b>Antonics-ICP GmbH</b> <a href="http://www.antonics.de">http://www.antonics.de</a> Ameisenweg 5 16727 Veltrop/Businesspark Tel. +49 3304 254204	
				Datum		Name			
				gezeichnet		29.04.2014		P. Bojahr	
				geprüft		29.04.2014		D. Hagen	
				genehmigt					
Index		Änderung		Datum		Name		Datei-Nr.:	
								Ersatz für:	
						Zeichnungs-Nr.:		MO-200.028	
								Format: DIN A4	
								BLATT: 1/1	