



Zur fachgerechten Erstellung
des Bohrbildes auf dem Fahrzeugdach.

ACHTUNG!
Bitte nicht durchbohren!
Nur zum Ankörnen
mit Bohrer $\varnothing 2,5\text{mm}$ nutzen!

For professional preparation of the
drilling pattern on the vehicle roof.

ATTENTION!
Do not drill through!
Use only for punch marking
with drill $\varnothing 2,5\text{mm}$!

Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen:		Oberfläche:		Artikel-Nr.: MO-200.028		Maßstab: 1 : 2		Gewicht:	
				Werkstoff: AlMg3		 Antonics-ICP GmbH http://www.antonics.de		Ameisenweg 5 16727 Veltten/Businesspark Tel. +49 3304 254204	
				Datum		Name		Benennung: Montagehilfe / Installation aid Anreißschablone / marking template OmPlecs-TOP 200 AMR 900-B -4- ST MIMO (100-58-10-01.41) OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- Triple LTE (100-58-10-02.7) OmPlecs-TOP 200 AMR MF-06 -3- (100-58-80-03)	
				gezeichnet		29.04.2014 P. Bojahr			
				geprüft		29.04.2014 D. Hagen			
				genehmigt					
Index		Änderung		Datum		Name		Datei-Nr.:	
								Ersatz für:	
								Zeichnungs-Nr.: MO-200.028	
								Format: DIN A4 BLATT: 1/1	